# **Risparmiare energia con Windows**<sup>®</sup>

Scheda informativa per tutti gli utilizzatori di Windows®



- L'impostazione corretta dei parametri di gestione energetica del PC è semplice da eseguire e offre tre vantaggi fondamentali:
- *O* si riduce il rischio di accesso ai dati da parte di persone non autorizzate;
- si produce meno calore e meno rumore; ciò protegge gli apparecchi e migliora il clima ambientale;
- *Ø* si risparma sul costo dell'energia.

## Consumo energetico di un PC

Un PC con schermo a tubo catodico consuma, a seconda del carico del processore, una quantità di energia elettrica che varia fra 140 e 180 W. Lo schermo a tubo catodico (*CRT*) è responsabile di circa  $\frac{3}{4}$  del consumo complessivo. La sostituzione dello schermo catodico con uno schermo piatto (*TFT*) riduce il consumo a 60 - 100 W (fig. 1).

PC e schermi dispongono di vari stati di funzionamento con consumo ridotto di energia elettrica:

*Stand-by*: parti del PC funzionano a ritmo ridotto o sono spente (per es. frequenza di clock ridotta, disco rigido spento); ne risulta un consumo ridotto di elettricità. Attenzione: in caso d'interruzione dell'alimentazione, i dati possono andare persi (diversamente da quanto accade nello stato di sospensione).

Sospensione: il computer copia sul disco rigido tutti i dati in memoria e disattiva tutti i componenti non necessari. Computer e schermo si trovano nello stato d'esercizio con il minor consumo energetico. Il ritorno allo stato normale di funzionamento dura più a lungo che nel caso della modalità stand-by.

# Particolarmente raccomandato per gli schermi

L'attivazione dello *stand-by* per lo schermo è semplice e vale la pena di essere effettuata anche se non è stata attivata alcuna modalità di risparmio energetico per il PC.

Per tutte le impostazioni di risparmio energetico vale la regola che basta premere un tasto o muovere il mouse per riattivare lo schermo nel giro di pochi secondi.

Vale sempre la pena spegnere manualmente lo schermo con l'apposito tasto almeno durante la pausa di mezzogiorno o la sera, al termine del lavoro. È stato dimostrato che fino a cinque accensioni e spegnimenti al giorno non riducono in modo evidenziabile la durata di vita dello schermo.



## Valido per diversi sistemi operativi

La procedura illustrata qui di seguito è valida per i seguenti sistemi: *Windows*<sup>®</sup> 98 SE, *Windows*<sup>®</sup> *ME*, *Windows*<sup>®</sup> 2000 und *Windows*<sup>®</sup> XP.



Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation



### Modo di procedere

Seguire la procedura qui descritta. I valori indicati in figura son valori consigliati.

#### 1. Impostazione dello screen saver

Accesso: cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie libera del desktop e scegliere l'opzione *Proprietà*. cliccare sulla linguetta *Screen saver* e scegliere uno screen saver senza immagine. Le immagini in movimento aumentano il consumo di energia (fig. 2).

Selezionare *proteggi con password* se si desidera che per disattivare lo screen saver sia necessario immettere la password. In questo modo si impedisce l'accesso al computer alle persone non autorizzate.

Per le altre impostazioni, selezionare l'opzione *Alimentazione*.

# 2. Impostazione della combinazione risparmio energia

Selezionare la combinazione di risparmio energia *Casa/ufficio* oppure *Gestione min. risparmio energia*. Impostare poi i tempi come indicato in *figura 3*.

È possibile che le opzioni *Standby* e *Sospensione* non vengano visualizzate. In questo caso, esse non sono supportate dal computer.

#### 3. Impostazione delle proprietà avanzate

Selezionare se si desidera evitare che persone non autorizzate possano accedere al computer dopo la riattivazione (fig. 4).

Selezionare *Arresto sistema*, di modo che quando viene premuto il pulsante di alimentazione il computer si spenga completamente.

#### 4. Impostazione dello stato di sospensione

In *sospensione*, tutti i dati in memoria vengono copiati sul disco rigido. Utilizzare questa opzione solamente se lo spazio richiesto per la sospensione è minore dello spazio disponibile su disco (fig. 5). Il computer non è completamente disconnesso dalla rete elettrica e continua ad assorbire una potenza di circa 1-4 Watt. Solitamente può essere spento completamente solo con l'ausilio di un interruttore esterno.

#### Per saperne di più...

• Consultare la guida in linea di Windows: Opzioni di risparmio energetico, ACPI oppure Risparmio di energia in un computer portatile

Ufficio federale dell'energia, novembre 2003 Download: <u>www.electricity-research.ch</u> Scheda "Gare di appalto, 2003

Download: www.electricity-research.ch

Redatto da Alois Huser (Encontrol GmbH, Niederrohrdorf) Ordinazione: ENET, n. 230177, <u>www.energieforschung.ch</u>

Selezionare la combinazione per il risparmio di energia più appropriata per il computer. Cambiando le impostazioni verrà modificata la combinazione selezionata.

Salva con nome...

Dopo 15 min.

Dopo 30 min

Dopo 15 min

Dopo 30 min.

Proprietà - Opzioni risparmio energia

Combinazioni risparmio energia

Sospensione

Gestione min. risparmio energia

Impostazioni per la con

Disattiva i dischi rigidi:

Spegni il monitor:

Standby

Sospensione

Fig. 3	Impostazione	combinazioni	risparmio	energia
--------	--------------	--------------	-----------	---------

Sospensione	Gruppo di continuità
Combinazioni risparmio	energia Avanzate
Specificare le opera	zioni da effettuare.
Al ripristino, proteggi co	lla barra delle applicazioni. on password
Pulsanti di alimentazione	lla barra delle applicazioni. on password

Fig. 4 Impostazione Proprietà avanzate

Combinazioni risparmio energia	Avanzate
Sospensione	Gruppo di continuità
Durante la sospensione tutti i disco rigido e il sistema si arre:	dati in memoria vengono copiati su sta. Al termine della sospensione
Sospensione Attiva sospensione	uerke.
Sospensione Attiva sospensione Spazio su disco per sospensione	suerne.
Sospensione Attiva sospensione Spazio su disco per sospensione Spazio disponibile su disco: 2.690 ME	suerike.

Gruppo di continuità

Avanzate

Elimina

2 ×